

## **Comment enlever les craquelures et les cernes blancs causés par l'eau et l'alcool**

---

Comme ces défauts se trouvent sous la surface du fini d'origine, il faut utiliser un agent pénétrant. L'agent pénétrant de Mohawk est connu sous le nom de produit d'amalgamation. Ce produit sera absorbé par le fini endommagé et permettra de refermer les craquelures et les fentes. Lorsque les fentes auront été soudées, le plastifiant contenu dans le produit d'amalgamation assurera la solidité des réparations. Ce produit est efficace sur les finis traditionnels. Comme les finis catalysés sont résistants aux solvants, le produit d'amalgamation n'est donc pas efficace sur ce type de fini.

### **Procédure:**

- A.** Nettoyer la surface en utilisant le solvant d'amalgamation et un chiffon propre.
- B.** Verser le produit sur un tampon et disperser la substance en frappant le tampon vigoureusement sur la paume de la main.
- C.** Bien que le tampon ne doit pas être trop imbibé, il doit toutefois être plus mouillé que lors de l'application des produits de finition Lacover<sup>MD</sup> ou Rapid Pad<sup>®</sup>.
- D.** Le produit d'amalgamation doit être appliqué sur la surface en effectuant un mouvement circulaire.
- E.** Limiter l'étendue du mouvement circulaire à une surface de huit pouces.
- F.** Lorsque la région a été réparée, continuer l'application sur le reste de la surface en procédant de la même manière.
- G.** Lorsque le produit d'amalgamation a séché pendant 15 minutes, appliquer une couche du produit de finition Rapid Pad<sup>®</sup>. Appliquer le produit Rapid Pad<sup>®</sup> dans le sens du grain pour effacer les traces circulaires laissées par l'application du produit d'amalgamation.