

onward

Installation: Position hasp on door and staple on frame. Align so that flap of hasp covers staple and allows for hook. Attach with fasteners.

Use: On cabinets, doors, and gates to be secured from the outside.

Installation : Placer le loquet de sûreté sur la porte et le cadre. La partie articulée du loquet devrait pouvoir se replier pour couvrir les vis et ainsi prévenir qu'on les retire en position verrouillée. Marquer, pré-percer les trous et fixer avec les vis.

Utilisation : Pour portes à fermer de l'extérieur.

Instalación: Colocar la aldaba en la puerta y el marco. La parte abisagrada de la aldaba debe ser capaz de cerrarse sobre la placa de argolla, de manera que los tornillos no se puedan quitar cuando está bloqueada. Marcar y perforar agujeros guía. Fijar con tornillos.

Usage: En gabinetes, puertas y portones para ser asegurados desde el exterior.