



Modèle DVTWBH030 (045)-E Système de rangement dissimulé

1. AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION, IDENTIFIER VOTRE MODÈLE (300 MM OU 450 MM).
2. À LA PAGE 2 DU MANUEL D'UTILISATION, LA DIMENSION DE L'OUVERTURE REQUISE SUR LE DESSOUS DE L'ARMOIRE N'EST PAS CLAIREMENT INDIQUÉE. LA DIMENSION DE L'OUVERTURE DEVRAIT ÊTRE COMME SUIT :
H030 - MODÈLE DE 300 MM –
PROFONDEUR DE 135 MM X LARGEUR DE 265 MM
H045 - MODÈLE DE 450 MM – PROFONDEUR DE 135 MM X LARGEUR
3. À L'ÉTAPE 1 DE LA PAGE 2, DANS LE SCHÉMA À L'EXTRÊME DROITE, LES ENDROITS OÙ VOUS DEVEZ PERCER LES TROUS DE MONTAGE SUR LE PANNEAU ARRIÈRE OU SUR TOUTE AUTRE SURFACE DE MONTAGE POUR LES GLISSIÈRES LATÉRALES NE SONT PAS CLAIREMENT INDIQUÉS. LA LOCALISATION VERTICALE DES TROUS EST CLAIREMENT INDIQUÉE DANS CE SCHÉMA ET LA LARGEUR DE LA DIMENSION « A » DE CE SHÉMA EST INDIQUÉE DANS LA BOÎTE SOUS LE SCHÉMA.
4. À L'ÉTAPE 2 DE LA PAGE 3, L'ÉTAPE INFÉRIEURE 2 DEVRAIT SE LIRE COMME SUIT « FIXEZ LE SUPPORT AU PANNEAU ARRIÈRE OU À LA SURFACE DE MONTAGE AVEC 8 VIS À TÊTE PLATE DANS LES TROUS PERCÉS À L'ÉTAPE 1, PUIS RACCORDEZ ENSEMBLE LE RESSORT ET LE SUPPORT.»