



For hollow metal door, machine outside face only. For wood door, cut out 1-1/2" deep on outside face of door. /
 Pour les portes en métal à âme creuse, machiner seulement la face extérieure. Pour les portes en bois, faire une découpe de 1-1/2 po de profondeur sur la face extérieure de la porte. /
 Para puerta metálica hueca, mecanice únicamente la cara exterior. Para puerta de madera, corte a 1-1/2" de profundidad en la cara exterior de la puerta.

Centreline of push bar. Horizontal reference line* /
 Ligne médiane de la barre de poussée. Ligne de référence horizontale* /
 Línea central de barra de empuje. Línea de referencia horizontal*

*See instruction sheet for horizontal and vertical reference line locations.
 *Lire le feuillet d'instruction pour situer les lignes de référence horizontale et verticale.
 *Ver hoja de instrucciones para la ubicación de las líneas de referencia horizontal y vertical.

Centreline of chassis. Vertical reference line* /
 Ligne médiane du boîtier. Ligne de référence verticale* /
 Línea central de marco central. Línea de referencia vertical*