

Textured Black / Noir texturé / Negro con textura

1

Support gate in desired position and determine proper hinge location. Align hinge pins to vertical edge and keep straps parallel.
 Maintenir la barrière dans la position voulue et déterminer l'emplacement correct pour la charnière. Aligner les gonds de la charnière au côté vertical et maintenir les courroies parallèles.
 Respalde la puerta en la posición deseada y determine la ubicación de la bisagra. Alinee los pasadores de la bisagra al borde vertical y mantenga las correas paralelas.

3/32"
2.4 mm

Post
Poteau
Poste

Frame rail
Longeron de la barrière
Riel del marco

16x

Check that all screws will fasten to post and gate frame.
 Vérifier que toutes les vis se fixent bien au poteau et au cadre de la barrière.
 Controle que todos los tornillos se sujeten al poste y al marco de la puerta.

2

Position latch assembly so that all screws will fasten to post and gate.
 Positionner l'ensemble du verrou afin que toutes les vis soient fixées au poteau et à la barrière.
 Colloque la estructura del pestillo de manera que todos los tornillos queden sujetos al poste y a la puerta.

3/32"
2.4 mm

Post
Poteau
Poste

4x

3

3/32"
2.4 mm

2x



Use safety glasses during installation
 Portez des lunettes de sécurité durant l'installation
 Use lentes de seguridad durante la instalación

Required / Requis / Se requiere

