



## GUIDE DE L'UTILISATEUR

### LIRE AVANT L'UTILISATION

Pour plus de détails et des vidéos de démonstration,  
rendez-vous sur [youtube.jayclamp.ca](https://youtube.jayclamp.ca)

#### ATTENTION

L'utilisateur assume la responsabilité de tout dommage matériel, blessure ou perte résultant de l'utilisation inadéquate de ce produit ou de l'incapacité à employer ce produit. L'Ébéniste JL inc. ne peut en être tenu responsable.

Veillez toujours à utiliser l'équipement de protection requis lors de l'emploi de ce produit ou de tout autre outil pouvant présenter un danger pour l'utilisateur, toute personne à proximité ou les alentours.

#### Instructions

1. Trouver l'espace le plus grand entre le cabinet et le mur.
2. Découper un morceau qui servira comme espaceur/moulure de tête/coup-de-pied. Sa largeur doit correspondre à l'espace mesuré à l'étape 1. Sa longueur doit correspondre à l'espace à remplir, tout en laissant une marge de chaque côté permettant de tracer des lignes de coupe plus précises par la suite.
3. Attacher trois *JayClamp* au rebord du cabinet avec le levier rouge. Ajuster l'épaisseur de serrage si nécessaire.
4. Attacher le morceau découpé à l'étape 2 aux *JayClamp* avec le levier bleu. S'assurer que le morceau est parallèle au côté du cabinet.
5. À l'aide d'un bloc de la même épaisseur que l'épaisseur du cabinet, tracer la forme du mur sur la pièce découpée puis détacher la pièce des *JayClamp* en utilisant le levier bleu.
6. À l'aide d'une scie, découper l'espaceur/moulure de tête/coup-de-pied en se servant de la ligne de coupe précédemment tracée.
7. Retirer la *JayClamp* du cabinet en utilisant le levier rouge.
8. Fixer l'espaceur/moulure de tête/coup-de-pied entre le cabinet et le mur. Des blocs de positionnement pourraient être nécessaires.