

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Étape 1: Insérer les pattes de la base dans le cadre principal depuis le devant.

Étape 2: Fixer les roulettes à l'aide des boulons à douille et des rondelles de verrouillage inclus.

Étape 3: Insérer les tubes ronds et tourner le verrou.

Étape 4: Soulever les leviers à pince et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déserrer la pince, régler la largeur de la grille de séchage, tourner les leviers à pince dans le sens des aiguilles d'une montre et pousser vers le bas pour verrouiller la pince.

LISTE DE PIÈCES	QTÉ
Cadre principal (préassemblé)	1 ensemble
Tubes ronds	28 pcs.
Pattes pour base	2 pcs.
Roulettes	4 pcs.
Boulons à douille M8 x 20 mm, rondelles de verrouillage	16 ensembles

