

onward

1421WR

Zinc

Installation: For 4-door installation only. Attach the aligners to the back of the guide doors using 5/8" round head screws. Adjust in or out in the slotted holes until the doors "snap" closed. Tighten screws.

Installation : Pour installation de portes quadruples seulement. Fixer les cadreurs à l'endos des portes guides au moyen de vis 5/8 po à tête bombée. Régler en les insérant ou en les retirant des trous allongés jusqu'à ce que les portes s'enclenchent et se ferment. Serrer les vis.

Instalación: Para instalación de 4 puertas únicamente. Instale los alineadores al dorso de la guía de las puertas usando tornillos de cabeza redonda de 5/8". Ajuste hacia dentro o afuera los agujeros hasta que las puertas cierren enganchando. Ajuste los tornillos.



Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China
Imported by / Importé par / Importado por :

Onward Hardware
Division of Richelieu Hardware Canada Ltd.
Kitchener, Ontario, Canada N2C 0A2

www.onwardhardware.com

