

Zinc

Installation: Drill hole into the top edge of the door. Tap the assembly into the hole until the pivot is seated. Place bottom pivot into jamb bracket and reattach the top pivot into the pivot block and top roller into the track.

Installation : Percer un trou sur le rebord supérieur de la porte. Installer le dispositif dans le trou jusqu'à ce que le pivot soit bien en place. Insérer le pivot inférieur dans le support et ré-attacher le pivot supérieur au guide de glissière.

Instalación: Taladrar un agujero sobre el borde superior de la puerta. Instalar el dispositivo en el agujero hasta que el pivote esté bien en lugar. Insertar el pivote inferior en el apoyo y re-ligar el pivote superior a la guía de resbalón.



Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China
Imported by / Importé par / Importado por :

Onward Hardware
Division of Richelieu Hardware Canada Ltd.
Kitchener, Ontario, Canada N2C 0A2
www.onwardhardware.com

