



**Facteur de puissance (LF) =
Hauteur du corps de meuble (KH) [mm] x Poids de la façade avec le double du poids de la poignée [kg]**


LF 930-2800

LF 3200-9000

LF 420-1610

LF 1730-5200

■ Réservoirs de force des deux côtés

Facteur de puissance (LF) 

Nous recommandons un essai de montage lorsque les valeurs des réservoirs de force sont à la limite des valeurs admises !