






INSTRUCTIONS

Shoe Rail / Rail à chaussures



- Drill 5mm holes in shelf in the locations indicated below. **Note:** 18" shelf requires only 2 holes
- Percez des trous de 5 mm dans l'étagère au endroits indiqué ci-dessous. **Noter :** 2 trous pour tablette de 18"



PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES			
Image	No.	Description	Qty / Qté
	A	Shoe Rail/Rail à chaussures	1
	B	End Post / Support latéraux	2
	C	Center Post / Support central	18" = 0 24" = 1 30" = 1
	D	M4 x 25mm Machined screw / Vis usinée	18" = 2 24" = 3 30" = 3

A1 For 18" Shelf / Pour tablette de 18"

A2 For 24" Shelf / Pour tablette de 24"

A3 For 30" Shelf / Pour tablette de 30"

