# FINITION - BOIS

## PONÇAGE DU BOIS BRUT

Lorsque beaucoup de matériel doit être retiré, un disque Abranet P80 est utilisé pour sabler la surface.

| Disque 5" | Disque 6" | Grain |
|---|---|---|
| A9A232080 | A9A241080 | 80 |

## PONÇAGE DU BOIS NU

P100-P220 est utilisé pour donner un fini lisse et égal au bois et surtout procure une bonne adhésion à la teinture.

| Disque 5" | Disque 6" | Grain |
|---|---|---|
| A9A232100 | A9A241100 | 100 |
| A9A232120 | A9A241120 | 120 |
| A9A232150 | A9A241150 | 150 |
| A9A232180 | A9A241180 | 180 |
| A9A232220 | A9A241220 | 220 |

## SABLAGE DU SCELLANT

Les grains Abranet P320 ou P400 sont utilisés à rendre la surface égale avant le revêtement final. Lorsqu'un sablage manuel est requis, un tampon abrasif Mirlon Total rouge peut-être indiqué.

| Disque 5" | Disque 6" | Grain |
|---|---|---|
| A9A232320 | A9A241320 | 320 |
| A9A232400 | A9A241400 | 400 |

**MIRLON TOTAL ROUGE: A18118447**

## ABRANET 3" X 4" (si utilisation de feuilles au lieu de disques)

| | Grain |
|---|---|
| A9A129080 | 80 |
| A9A129120 | 120 |
| A9A129180 | 180 |
| A9A129320 | 320 |