

Manuel d'instructions

Système d'étagère escamotable Type C

DVSJCX 0600(0900) -EA

Note à l'installateur : Veillez à laisser ce manuel d'instructions aux clients après installation.

Merci pour votre achat du système d'armoire à descente douce Type C DVSJCX 0600 (0900) -EA.

●Veuillez lire ces instructions attentivement et vous assurer d'utiliser ce produit de façon appropriée.

●Assurez-vous en particulier de lire les « Précautions de sécurité » avant d'utiliser ce produit afin de l'utiliser de manière sécuritaire.

●Conservez ce manuel pour une consultation future.

Précautions de sécurité

Veuillez suivre les précautions suivantes :

Pour réduire le risque de blessures, de décès, d'électrocution, d'incendie, de défaut de fonctionnement et de dommages aux équipements et biens, veuillez toujours suivre ces précautions de sécurité :

Explication des symboles

■Les symboles suivants sont utilisés pour classifier et décrire le niveau de risque, de blessures et de dommages aux biens lorsque les précautions ne sont pas suivies et que le produit est mal utilisé.

⚠ **ATTENTION**	Dénote un risque qui peut entraîner des blessures légères.

■Les symboles suivants sont utilisés pour classifier et décrire le type de mesures à prendre.

⃠	Ce symbole est utilisé pour alerter les utilisateurs qu'une procédure d'utilisation spécifique ne doit pas être réalisée.
❗	Ce symbole est utilisé pour alerter les utilisateurs qu'une procédure particulière doit être suivie afin d'utiliser l'unité de façon sécuritaire.

⚠ ATTENTION



Le démontage est interdit.	N'essayez pas de modifier, démonter, ou réparer ce produit. Cela pourrait abîmer le produit et entraîner des blessures. (Veuillez demander à votre revendeur pour réparer le produit)
À observer.	Lors du nettoyage, assurez-vous que l'étagère soit dans sa position la plus basse. Vous risqueriez de vous pincer les doigts.
Interdit	Ne vous suspendez pas à la poignée ou à toute pièce de l'armoire à descente douce. Cela pourrait faire chuter l'unité, entraîner des dommages au produit ainsi que des blessures.

Utilisation



Tirer et repousser l'étagère de stockage

Ouvrez les portes de l'armoire.
(Ouvrez les portes de l'armoire autant que possible.)
Saisissez la poignée et tirez-la lentement vers le bas, ou poussez-la vers le haut.

※ L'étagère de stockage peut ne pas descendre complètement si elle n'est pas chargée ; si vous la relâchez, elle pourrait rebondir vers le haut.

Soulever et rabaisser l'étagère de stockage facilement

Ajustez les leviers situés des deux côtés selon la charge de l'étagère.

※ Lorsque le compartiment de stockage est abaissé entièrement, les leviers d'ajustement du poids de stockage ne peuvent pas être ajustés. Assurez-vous de les régler lorsque l'étagère est complètement poussée.

Évaluations des charges de stockage	Léger	Moyen	Lourd
	0 ~ 5kg	5 ~ 10kg	10 ~ 16kg
Positionnement des leviers d'ajustement du poids de stockage	Positionnez les deux leviers sur **EMPTY**.	Positionnez un des deux leviers sur **EMPTY**	Positionnez les deux leviers sur **LOADED**.

Nettoyage et entretien

●Pour nettoyer l'unité, essuyez-la avec une éponge et du liquide vaisselle dilué.

(Évitez d'utiliser des nettoyants alcalins ou acides)



※N'utilisez pas de poudres nettoyantes agressives, de diluants ou de benzène.

Le cas échéant, la surface du produit pourrait s'effriter, se dégrader ou se décolorer.



IMPRIMÉ EN CHINE