feltkütur

YORK MODEL | WALL TILE

TUILE MURALE | MODÈLE YORK

DÜOTEX TAHMEA

SELF-ADHESIVE / AUTOADHÉSIF

INSTALLATION / MODE D'EMPLOI

Clean the surface.
Wash the surface. Make sure to let the surface dry completely.

Nettoyer la surface.
S'assurer de laisser la surface sécher complètement.

1

Draw a guideline.
Use the tile to mark the height on the wall. Draw a line with a level or a chalk line.

Tracer une ligne de guidage.
Utiliser la tuile pour marquer la hauteur sur le mur. Tracer une ligne avec un niveau ou un cordeau de craie

2

Peel.
Fold back half of the protective film on the back without touching the adhesive portion with your fingers

Peler.
Replier la moitié de la pellicule protectrice au dos sans toucher la surface adhésive avec les doigts.

3

Align & Stick.
Align the tile to the guideline. Remove the rest of the protective film and press firmly on the entire surface.

Aligner et coller.
Placer la tuile sur la ligne de guidage. Retirer le reste de la pellicule protectrice et appuyer fermement sur toute la surface.

4

USE CAUTION WHEN APPLYING ON WALL SURFACES. STRONG ADHESIVE STICKERS ARE NOT EASILY REMOVABLE AND MAY PEEL AWAY PAINT, LEAVING STAIN OR MARKS.

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE LORS DE LA POSE SUR LES MURS: LES AUTOCOLLANTS À FORTE ADHÉRENCE SE DÉCOLLENT DIFFICILEMENT. ILS PEUVENT ARRACHER DES PLAQUES DE PEINTURES ET LAISSER DES TÂCHES SUR LES MURS.