Hawa Clipo 36 GPPK IS - LOCK / SERRURE / CERRADURA









front door right =
left hand lock type

porte d'entrée droite =
type de serrure à gauche

puerta delantera
derecha =
tipo de bloqueo de
mano izquierda

L
links schliessendes Schloss
left closing lock
fermeture à gauche

front door left =
right hand lock type

porte d'entrée gauche =
type de serrure à droite

puerta delantera
izquierda =
tipo de bloqueo de
mano derecha

R
rechts schliessendes Schloss
right closing lock
fermeture à droite